



## Erklärung zu den LED Signalisierungen an der Dialock-Leseinheit

LED grün	LED rot	Bedeutung
AN	AUS	Normalbetrieb / Alarmanlage unscharf
AN	AN	Scharfschaltebefehl gesetzt / Alarmanlage noch unscharf
AUS	AN	Alarmanlage scharf
BLINKT	AUS	Key-Lernmodus
AUS	BLINKT	Key-Löschmodus