


eBeam LiveWire

NEUHEIT



eBeam LiveWire
Art. 7-166400

Produktspezifikationen

Gewicht	30 g
Kabellänge	80 mm
Anschlussart	USB 2.0
Spannung	5V
Garantie	1 Jahr

Mindestsystemanforderungen

Windows 2000, XP, Vista
Intel-Atom-Prozessor, min. 1,60 GHz
1 GB freier Arbeitsspeicher
USB-Anschluss

So schnell wie eBeam jedes herkömmliche Whiteboard in ein interaktives Board verwandelt, so schnell verwandelt eBeam LiveWire jeden herkömmlichen Computer in einen eBeam-fähigen Rechner. Einfach den eBeam Receiver über LiveWire mit einem beliebigen PC verbinden und die eBeam-Software direkt vom LiveWire-Kabel starten. Ein Downloaden und Installieren ist nicht nötig.

Egal, ob Sie Markernotizen mit eBeam Capture erfassen oder die leistungsstarke interaktive Werkzeugpalette von eBeam Interact verwenden möchten – mit eBeam LiveWire benötigen Sie weder Downloads noch Software-CDs.

Die erforderliche Software ist bereits in dem Kabel enthalten, daher können Sie sie ganz spontan verwenden.

LiveWire lässt sich jederzeit problemlos aktualisieren, so dass Sie immer die neueste eBeam-Software zur Verfügung haben. Dank zusätzlichem Speicherplatz können Sie zudem Ihre Präsentationen oder andere Unterlagen auf LiveWire speichern.

EBERLE **AV**

Studio für audiovisuelle Präsentationslösungen

Siebengebirgsblick 5 · 53343 Wachtberg-Villip
Tel: 0228 - 31 10 55 · Fax: 0228 - 31 78 61
info@eberle-av.de · www.eberle-av.de

Legamaster
We make communication visible

*Keine Software-Installation nötig!
Nutzen Sie die eBeam-Software an jedem
beliebigen Rechner*